


名古屋インターシティ Office

- [コンセプト](#)
[ビル概要](#)
[オフィス](#)
[お問い合わせ](#)

Outline [共用スペース 1.](#) [共用スペース 2.](#) [フロアプラン](#) [建築概要](#)

フロアプラン



屋上 屋上ホバリングスペース

18F 屋上庭園・リフレッシュコーナー・テラス

18F～10F 高層階オフィスフロア

10F エレベーター乗り継ぎ階

9F～2F 低層階オフィスフロア

2F 共同会議室

1F エントランス/キャノンデジタルハウス

B1F エントランス/インターシティダイニングテラス

B2F エントランス/屋内駐車場/車寄せスペース

- 低層用エレベーター 4基 B2F・B1F・1F～10F
- 高層用エレベーター 4基 B2F・B1F・1F 10F～18F
- 非常用エレベーター 2基 B3F～18F B3F～19F
- 地下連絡口エレベーター 1基 B2F・B1F・1F



2バンク方式のエレベーター

着床階を振り分けた2バンク方式を採用し、第1バンクの1F～10Fを低層用、第2バンクの10F～18Fを高層用とし、各バンクに4基、計8基を設置。さらに、B2F～1Fをつなぐ地下鉄連絡口エレベーター1基、B3F～18F各階利用の非常用兼貨物用エレベーター2基の計11基が稼働。

もちろんオフィス高層用、低層用エレベーターともに、地下鉄直結のB1Fから、オフィスフロアへ直接アクセスできます。

